

Solar Wall Light

Art.no 36-9071 Model OCL-0979W PBK3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar cell and ensuring that it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Do not let children play with the product.



This product is not intended for use as a general light source.

Care and maintenance

- Clean the light using a slightly moist cloth.
- Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Be careful not to damage the solar cell.
- If the product is not used for a long time, the battery may become so discharged that the LED light does not come on. In this case the product must be left in bright sunlight for 10–20 hours to charge. The battery will charge regardless of whether the power switch is set to ON or OFF but quicker if set to OFF.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Luminous flux	60 lumens
Colour temperature	3000K
Battery	1 x 18650, 3,7 V, 2000 mAh, Li-ion
Charging time	Approx. 8 hours (in continuous sunlight)
Operating time	Up to 8 hours (fully charged)
Dimensions (W x D x H)	115 x 105 x 115 mm

Väggbelysning, solcell

Art.nr 36-9071 Modell OCL-0979W PBK3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Hantera produkten varsamt, se till att inte solcellens yta skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Låt inte barn leka med produkten.



Denna produkt är inte avsedd som allmänbelysning.

Skötsel och underhåll

- Torka av lampan med en lätt fuktad trasa.
- Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Var försiktig så att inte solcellen skadas.
- Om produkten inte används under en längre tid kan batteriet vara så urladdat att LED-lampan inte tänds upp. Produkten måste då laddas i ihållande solsken i upp till 10–20 tim. Laddningen påskyndas om strömbrytaren är i läge OFF (solpanelen laddar batteriet oavsett om strömbrytaren är i läge ON eller OFF).

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuellt skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ljusflöde	60 lumen
Färgtemp	3000K
Batteri	1 x 18650, 3,7 V, 2000 mAh, Li-ion
Laddtid	Ca 8 tim (i ihållande solljus)
Lystid	Upp till 8 tim (fulladdad)
Mått (B x D x H)	115 x 105 x 115 mm

Vegglampe, solcelle

Art. nr. 36-9071 Modell OCL-0979W PBK3

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må behandles varsomt, pass på at ikke solcellens overflate blir skadet, dekkes med støv eller påvirkes negativt.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- La ikke barn leke med produktet.



Dette produktet er ikke beregnet som allmennbelysning.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut.
- Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Vær forsiktig slik at solcellen ikke skades.
- Hvis produktet ikke har vært i bruk på en stund kan batteriet være så utladet at LED-pæren ikke tenner. Produktet på da lades i direkte sollys i opptil 10–20 timer. Ladingen vil skje raskere dersom strömbryteren er innstilt på OFF (solpanelene lader batteriet uansett om strömbryteren er innstilt på ON eller OFF).

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasserer, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Lysmengde	60 lumen
Fargetemperatur	3000K
Batteri	1 x 18650, 3,7 V, 2000 mAh, Li-ion
Ladetid	Ca 8 timer (i vedvarende sollys)
Lystid	Ladetid på inntil 8 timer.
Mål (B x D x H)	115 x 105 x 115 mm

Seinävalaisin, aurinkokenno

Tuoteno 36-9071 Malli OCL-0979W PBK3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käsittele tuotetta varoen. Varmista, että aurinkokennon pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.



Tuote ei ole tarkoitettu yleisvaloksi.

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi valaisin kevyesti kostutetulla liinalla.
- Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, akku saattaa purkautua niin, että LED-lamppu ei syty. Tuotetta tulee tällöin ladata suorassa auringonvalossa jopa 10–20 tuntia. Lataus nopeutuu, jos virtakytkin on OFF-asennossa (aurinkopaneeli lataa akkua riippumatta siitä, onko virtakytkin ON- vai OFF-asennossa).

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot


Valovirta	60 luumena
Väriämpötila	3000 K
Akku	1 x 18650, 3,7 V, 2000 mAh (litiumioni)
Latausaika	Noin 8 tuntia (suorassa auringonvalossa)
Valaisuaika	Jopa 8 tuntia (täyteen ladattuna)
Mitat (L x S x K)	115 x 105 x 115 mm

SVERIGE • KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE • KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO
SUOMI • ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI
UNITED KINGDOM Internet: www.clasohlson.co.uk

north
LIGHT

Installation

1. Remove the solar lamp from the housing.
2. Mark where the hole is to be drilled.


 Make sure that there are no water pipes or electrical cables hidden in the wall where you intend to drill or screw.

3. Fasten the housing to the wall using appropriate screws and wall plugs.
4. Press in the push-button switch on the back of the solar lamp and place the solar lamp into the housing.
The solar-powered light will charge during the day and come on at night.

Battery replacement


The rechargeable battery can be replaced as follows:

1. Set the power switch to **OFF**.
2. Unscrew the retaining screw and remove the battery compartment cover.
3. Change the battery making sure that the new battery is inserted with the correct polarity.
4. Screw the battery cover back in place again.
5. Set the power switch to **ON**.



Montering

1. Lyft ur solcellslampen ur fästet.
2. Märk ut var ev. hål ska borras.


 Försäkra dig om att väggen där du tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.

3. Skruva fast fästet med lämplig skruv/plugg.
4. Tryck in knappen på solcellslampans baksida och lägg solcellslampen i sitt fäste. Solcellslampen kommer nu ladda under dagen och lysa under natten.

Byte av batteri


Det laddbara batteriet kan vid behov bytas ut:

1. Sätt strömbrytaren i läge **OFF**.
2. Skruva ur skruven som håller batterilocket på plats.
3. Byt ut batteriet och se till att polariteten blir rätt.
4. Skruva fast batterilocket.
5. Sätt strömbrytaren i läge **ON**.



Montering

1. Ta ut solcellslampen fra festet.
2. Lag et merke der hullet skal bores.


 Forviss deg om at veggen der du skal bore eller skru ikke skjuler strøm- eller vannledninger.

3. Monter veggfestet med egnede skruer/plugger.
4. Trykk inn knappen på solcellslampens bakside og legg solcellslampen i sitt feste. Solcellslampen vil nå lade på dagen og lyse på natten.

Byte av batteri


Det ladbare batteriet kan ved behov skiftes ut:

1. Still strömbrytaren i posisjon **OFF**.
2. Skru ut skruerne som holder batterilocket og ta det bort.
3. Skift batterier og pass på så polariteten blir riktig.
4. Skru batterilocket igjen.
5. Still strömbrytaren i posisjon **ON**.



Asennus

1. Nosta aurinkokennovalaisin kiinnikkeestä.
2. Merkitse mahdollisen reiän porauskohta.

 Varmista, että seinässä ei ole poraus-/ ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.

3. Ruuvaa kiinnike kiinni sopivalla ruuvilla/tulpalla.
4. Paina aurinkokennovalaisimen takana olevaa painiketta ja laita aurinkokennovalaisin kiinnikkeeseen. Aurinkokennovalaisin latautuu päivän aikana ja palaa yöllä.

Akun vaihto

Akun voi vaihtaa tarvittaessa:

1. Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
2. Avaa akkulokeron ruuvi ja irrota lokeron kansi.
3. Vaihda akku ja varmista, että uusi akku tulee oikein päin.
4. Ruuvaa kuori akkulokeron.
5. Aseta virtakytkin asentoon **ON**.

